K HyQuant | Kurzanleitung zur Installation



Lieferumfang

1x HyQuant-Sensor

- 1x zweiteiliger Montagebügel (neig- und schwenkbar)
- 1x 10 m Kabel mit 8-poligen Anschluss mit freiem Leitungsende
- 1x Torx-Schlüssel
- 1x Magnet
- 1x Test-Zertifikat
- 1x Kurzanleitung zur Installation

Übersicht über Spezifikationen

Radarfrequenz: 60 GHz

Radarband: V

Radarmodulation:

- FMCW (Nivegu)
- Doppler (Oberflächengeschwindigkeit)

Doppelantenne:

- Blick O° nach unten für den Wasserstand
- Blick 45° nach unten für die Geschwindigkeit

Strahlwinkel

(Azimut (Horizontalwinkel) x Elevation (Vertikalwinkel))

- Niveau: 8° x 8°
- Oberflächengeschwindigkeit: 8° x 12°

Messbereich (modellabhängig):

- L20: 0.10 m ... 20 m
- L50: 0.15 m... 50 m

Betriebsspannung: 10...30 V (Gleichstrom)

Stromverbrauch bei 12V:

- Üblicherweise < 15 mA
- Spitze < 80 mA
- Betriebstemperatur: -40 ° ... +80 °C
- Sianalstecker: M12 8-Pin Stecker
- Klassifizierung: IP68*

Einhaltung der Vorschriften

CE, RoHS, FCC Klasse B, UL

Hauptkomponenten

- 1 Abdeckung mit integrierter Radarkuppel
- 2 8-poliger M12-Stecker f
 ür Signalkabel (im Lieferumfang enthalten)
- 3 Kabelverschraubung mit Druckausaleich
- 4 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- 5 Rückseitige Montageplatte
- 6 U-Halterung
- 7 Montagebügel

Optional: Montagebügel für Masten (1''/2'')

Lokale Wi-Fi-Kommunikation aktivieren

- 1. Manuelle Aktivierung: Ziehen Sie den mitgelieferten Magneten entlana des roten Pfeils (\uparrow).
- 2. Aktivierung über SDI-12: Verwenden Sie den erweiterten Befehl **aXWIFI**!
- 3. Modbus: Schreiben Sie '1' in das Bestandsregister (FC06) 81.
- 4. Ein-/Ausschalten: Der Wi-Fi-Hotspot wird beim Einschalten des Geräts aktiviert.

Montageanleitung

Positionierung:

- 1 Montieren Sie den Sensor mit dem schwarzen Deckel parallel zur Wasseroberfläche.
- 2 Das "/(" auf dem Gehäuse sollte immer stromaufwärts zeigen.

Montage:

1. HyQuant wird standardmäßig mit einem neig- und schwenkbaren Montagebügel geliefert, der eine korrekte Einstellung in Bezug auf die Wasseroberfläche und die Durchflussrichtung ermöglicht.

Montageanleitung

- 2. Befestigen Sie den Montagebügel an der Tragkonstruktion: Verwenden Sie M6-Schrauben, um den Bügel zu befestigen.
- 3. Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube und den Torx-Schlüssel, um die U-Halterung an der HyQuant-Rückplatte zu befestigen.
- 4. Kippen und schwenken Sie das Gerät, bis es sich in der richtigen Position befindet:

Strahlbreite/Fußabdruck für Niveau und Geschwindigkeit:

Metrisch (m)					
D	W	Rm	L		
50,0	6,99	_	—		
30,0	4,20	_	_		
20,0	2,80	28,28	5,95		
15,0	2,10 21,21	21,21	4,46		
10,0	1,40	14,14	2,97		
7,0	0,98	9,90	2,08		
5,0	0,70	7,07	1,49		
3,0	0,42	4,24	0,89		
2,0	0,28	2,83	0,59		
1,0	1,0 0,14 1,41	1,41	0,30		
0.5	0.07	0.71	0.15		

 $W = 2 \times D \times \tan \frac{8^\circ}{2}$ $R_m = \frac{D}{\sin(45^\circ)}$ L≈2 x R x tan $\frac{12^{\circ}}{2}$





*IP68: staubdicht und geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen in Wasser; max. 1,5 m Tiefe für max. 3 Stunden. Kein Schutz vor anderen Flüssigkeiten. Erforderlich: M12-Stecker eingesteckt und sicher befestigt.

Klassifizierung: Öffentlich © KISTERS AG 02/2024



0



duna zu einem externen

Gerät besteht, schaltet

sich das System nach eini-

gen Minuten automatisch

ab, um Strom zu sparen.





Sicherheitshinweise

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch mit allen Bedienungsanweisungen, bevor Sie den KISTERS HyQuant installieren, anschließen und einschalten. Das Handbuch enthält Informationen zur Bedienung des Produkts. Es wendet sich an qualifiziertes Fachpersonal, d.h. Personen, die ausreichend geschult wurden und mit der Installation, Montage, Verkabelung, dem Einschalten und dem Betrieb des Geräts ausreichend vertraut sind.
- Halten Sie das Benutzerhandbuch f
 ür zuk
 ünftiges Nachschlagen griffbereit!
- Wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen autorisierten Vertriebspartner, wenn Sie Probleme haben, die Informationen in diesem Handbuch (oder einen Teil davon) zu verstehen.
- HyQuant ist ein hydrographischer Sensor, der Radartechnologie zur berührungslosen Messung des Wasserstands oder der Oberflächengeschwindigkeit oder von beidem verwendet. Verwenden Sie den Sensor nicht für andere Anwendungen. Halten Sie sich stets an die in diesem Handbuch beschriebenen Spezifikationen für Gebrauch, Einsatz, Wartung und Reparatur.
- Unabhängig davon, ob Sie den Sensor installieren oder einsetzen, beachten Sie bitte die ausführlichen Sicherheitshinweise zu den

einzelnen Arbeitsschritten und befolgen Sie diese.

 HyQuant darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden!

 Arbeiten an elektrischen Anlagen erfordern besondere Kenntnisse und Ausbildung. Aus diesem Grund darf die elektrische Installation des HyQuant nur von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden.

 Die elektrischen, technischen und klimatischen Spezifikationen müssen jederzeit eingehalten werden.

 Änderungen oder Nachrüstungen am HyQuant führen zum Erlöschen der Garantie und der für den sicheren Betrieb des Geräts erforderlichen HF-Zulassung.

- Die elektrischen Sicherheitsnormen sind einzuhalten.

• Die Vorschriften und Richtlinien in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sind einzuhalten.

 Arbeiten über oder in der N\u00e4he von Wasser: Arbeiter, die ins Wasser fallen k\u00f6nnten, sollten eine Rettungsweste/Schwimmweste tragen. Die Schwimmweste sollte vom Benutzer vor dem Gebrauch gr\u00fcndlich \u00fcberpr\u00fcft werden.

Ausführliche Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Produkt-Website herunterladen können.

Konfigurations-Software

HyComm ist die **KISTERS**-Software, die für die lokale Kommunikation zwischen einem Computer oder tragbaren Gerät und dem **HyQuant-Radarsensor** verwendet wird.

Verbindung herstellen:

- 2. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste Ihres Computers.
- **3.** Wählen Sie das WLAN mit dem Namen HYRYY-NNNN aus der angezeigten Liste aus, wobei YY-NNN die Seriennummer des HyQuant-Geräts ist.
- **4.** Die eigentliche Verbindung zu HyQuant wird über die HyComm-Konfigurations-Software hergestellt. Der HyQuant fordert Sie auf, ein Passwort einzugeben. Das Standard-Passwort eines neuen HyQuant ist **Kisters123!** Aus Gründen der IT-Sicherheit empfehlen wir Ihnen, dieses Passwort in ein neues sicheres Passwort Ihrer Wahl zu ändern.
- 5. Der Computer stellt eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Hotspot her.

Name	Befehl	Antwort	Details	
Wi-Fi aktivieren	aXWIFI!	aO <cr><lf></lf></cr>	a - Sensoradresse Wi-Fi des HyQuants für die Konfiguration über HyComm aktivieren	
Pegellatte ein- stellen	aXSGs!	ad <cr><lf></lf></cr>	a - Sensoradresse s - der aktuelle Wert der Pegellatte d - der neue Wert für die Sensorhöhe über dem Flussbett, der im Sensor gespeichert ist	
Sensorhöhe über dem Fluss- bett einstellen	aXSHARs!	ad <cr><lf></lf></cr>	a - Sensoradresse s - die gemessene Sensorhöhe über dem Flussbett d - der neue Wert für die Sensorhöhe über dem Flussbett, der im Sensor gespeichert ist	

Modbus-Standardeinstellungen

Environte CDI 12 Patal

Parameter:	Standard	-	Baudrate: 9600
Parität:	keine	-	Datenbits: 8
Stoppbits:	1	-	Byte-Reihenfolge: Big-Endian
Float/Einheit	: 32 Wortfolge; Big-Endian	-	Slave-Adresse: 1

Kabel- und Steckerbelegung

1	2	3	4	5	6	7	8
Power VCC +	Power GND -	SDI-12 GND	SDI-12 Daten	RS485A	RS485B	NC	NC

Anschlussbelegung







▲ <u>Vorsicht!</u> Ein falscher oder fehlerhafter Anschluss kann das Gerät beschädigen. Alle Schnittstellenund Stromversorgungskabel sind gegen Verpolung geschützt, aber ein falscher Anschluss von Stromversorgungskabeln an Schnittstellenkabel kann das Gerät beschädigen.

